

INSTRUKCJA OBSŁUGI NAPĘDU MOSTU W RYBINIE nad rzeką Szkarpawą

OTWIERANIE MOSTU sterowaniem automatycznym

1. Załączyć sterowanie przkręcając kluczyk na pulpicie.
2. Ustawić przełącznik na pozycję 1 (automatyka)
3. Zamknąć rogatek naciskając przyciski **ZAMYKANIE ROGATEK** do automatycznego wyłączenia.
4. Odryglować przęsło mostu (ręcznie)
5. Nacisnąć przycisk **START** automatycznego otwierania mostu (góra)

ZAMYKANIE MOSTU sterowaniem automatycznym

1. Nacisnąć przycisk **START** automatycznego zamykania mostu (dół)
2. Po zatrzymaniu ruchu przęsła w trybie automatycznym, **impulsowo zakończyć opuszczanie** mostu używając przycisku **START ZAMYKANIE MOSTU** (dół)
3. Zaryglować opuszczone przęsło (ręcznie)
4. Otworzyć rogatek (przyciski otwieranie rogatek)

OTWIERANIE MOSTU na wypadek awarii sterowania automatycznego

1. Zamknąć rogatek ręcznie
2. Odryglować przęsło mostu
3. Ustawić przełącznik na poz. 2 (sterowanie ręczne)
4. Załączyć sterowanie poprzez przkręcenie kluczyka na pulpicie)
5. Nacisnąć przycisk **STEROWANIE RĘCZNE GÓRA**
i przytrzymywać przycisk do momentu żadanego otwarcia przęsła **ocenianego optycznie**

ZAMYKANIE MOSTU na wypadek awarii sterowania automatycznego

1. Przełącznik sterowania ustawić w poz. 2.
2. Nacisnąć przycisk **STEROWANIE RĘCZNE DÓŁ** i przytrzymywać go do momentu żadanego zamknięcia przęsła **ocenianego optycznie**.
3. zaryglować przęsło mostu.
4. Otworzyć rogatek.

OTWIERANIE I ZAMYKANIE MOSTU w przypadku braku zasilanie elektrycznego. „obsługa ręczna”

UWAGA

1. W przypadku jakiegokolwiek nieprawidłowości pracy mechanizmów napędowych mostu natychmiast nacinać **CZERWONY przycisk STOP** co spowoduje zatrzymanie pracy napędu i następnie sprowadzić ręcznie przęsło mostu do pozycji wyjściowej (dół) z zaryglowaniem i jednoczesnym powiadomieniem nadzoru.
2. Następną próbą podniesienia przęsła może być podjęta po decyzji nadzoru.
3. **Nie dopuszcza się otwarcia rogatek bez uprzedniego zaryglowania przęsła mostu.**

Zakład Elektromechaniki-Instalacyjny
„Hydro-Elektro”
BERNARD SKOROWSKI
88-340 Sieraków, ul. Kartuska 2
80-288 Gdańsk, ul. Marynarzówny 2